

Haier

ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო
“სპლიტ” (განცალკევებული) ტიპის
ოთახის ჰაერის კონდიციონერი



AS25S2SF1 FA-WH

AS35S2SF1 FA-WH

AS50S2SF1 FA-WH

AS71 S2SF1 FA-WH

AS25S2SF1 FA-BH

AS35S2SF1 FA-BH

AS50S2SF1 FA-BH

AS71 S2SF1 FA-BH

AS25S2SF1 FA-S

AS35S2SF1 FA-S

AS25S2SF1 FA-LW

AS35S2SF1 FA-LW

AS50S2SF1 FA-LW

AS25S2SF1 FA-GH

AS35S2SF1 FA-GH

• გთხოვთ, კონდიციონერის გამოყენებამდე წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. შეინახეთ ეს ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო მომავალი მითითებისთვის.



English

Español

Italiano

Français

Deutsch

Português

POLSKI


Češky

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HRVATSKI

Български

Nederlands



წაკითხეთ ამ სახელმძღვანელოში
მოცემული უსაფრთხოების ზომები
ექსპლუატაციამდე ყურადღებით.




ეს მოწყობილობა შევსებულია R32-ით

შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო ისეთ ადგილას, სადაც მომხმარებელს მისი ადვილად პოვნა შეეძლება.

გაფრთხილება:

- არ გამოიყენოთ გაღებების პროცესის დასაჩქარებლად ან გასაწმენდად ისეთი საშუალებები, რომლებიც არ არის რეკომენდებული მწარმოებლის მიერ.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს ოთახში, სადაც არ არის მუდმივად მოქმედი აალების წყაროები (მაგალითად: ღია ცეცხლი, მომუშავე გაზის მოწყობილობა ან მომუშავე ელექტრო გამათბობელი).
- არ გახვრიტოთ და არ დაწვათ.
- გაითვალისწინეთ, რომ გამაგრებულმა საშუალებებმა შეიძლება არ გამოყოს სუნი.
- მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს, ექსპლუატაცია და შენახვა მოხდეს ოთახში, რომლის იატაკის ფართობი აღემატება 3 მ².
- თუ მიწოდების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა სერვისის აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საფრთხე.
- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მათ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით დაკავშირებული საფრთხეები. 1 ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ 2 მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე.
- გაყვანილობის მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ გაყვანილობის სტანდარტს.
- ყველა კაბელს უნდა ჰქონდეს ევროპული ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატი. ინსტალაციის დროს, შემაერთებული კაბელების გაწყვეტისას, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ დამიწების მავთული ბოლოს გაწყდეს. კონდიციონერის აფეთქებაგამძლე ამომრთველი უნდა იყოს ყველა პოლუსიანი გადამრთველი. მის ორ კონტაქტს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 3 მმ. გაყვანილობაში ჩართული უნდა იყოს გათიშვის ასეთი საშუალებები.
- დარწმუნდით, რომ ინსტალაცია შესრულებულია პროფესიონალი პირების მიერ ადგილობრივი გაყვანილობის წესების შესაბამისად.
- დარწმუნდით, რომ დამიწების შეერთება სწორი და საიმედოა.
- უნდა დამონტაჟდეს გაჟონვისგან დამცავი ავტომატური ამომრთველი.
- დაყენების, გადაადგილების ან შეკეთების დროს არ გამოიყენოთ მაცივარი, რომელიც განსხვავდება გარე ბლოკზე მითითებულისგან (R32). სხვა მაცივრების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართაობა ან დაზიანება და გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.



ეს მოწყობილობა შეიცავს UV-C ნათურას.

გაფრთხილება:


- მოწყობილობის გახსნამდე წაიკითხეთ მოვლის ინსტრუქციები.
- თვალის ან კანის გაღიზიანება შეიძლება გამოიწვიოს ზედა ჰაერის შემშვებიდან და შიდა ნაწილიდან გამოსხივებამ. ჰაერის ფილტრის მოვლისთვის ამოღებისა და ჩადებისას, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ პროდუქტთან მიახლოებამდე ელექტროენერგია გამორთულია. • ულტრაიისფერი გამოსხივების საშიშროების სიმბოლოს მქონე UV-C ბარიერები არ უნდა მოიხსნას.
- აშკარად დაზიანებული მოწყობილობები არ უნდა იქნას ექსპლუატაციაში.
- არ გამოიყენოთ UV-C ნათურები მოწყობილობის გარეთ.
- UV-C ნათურის შეცვლამდე, გაწმენდამდე ან სხვა სახის მოვლა-პატრონობამდე მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული ელექტრომომარაგებიდან.
- UV-C ნათურის ტიპია 0011012908.
- ულტრაიისფერი გამოსხივების საშიშროების სიმბოლოს მქონე წინა პანელები, რომლებსაც აქვთ UV-C გამოსხივება, აღჭურვილია ჰოლის სენსორით, რომელიც თქვენი უსაფრთხოებისთვის წყვეტს UV-C ნათურების ელექტრომომარაგებას. არ გადააჭარბოთ ჰოლის სენსორს მაგნიტით ან სხვა მსგავსი მასალით.
- ულტრაიისფერი გამოსხივების საშიშროების სიმბოლოს მქონე წინა პანელების მომხმარებლის მიერ მოვლისთვის გახსნამდე რეკომენდებულია ელექტროენერგიის გათიშვა.
- თუ UV-C ნათურა დაზიანებულია, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა სერვისის აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საფრთხე.
- მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ ან კორპუსის დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს საშიში UV-C გამოსხივების გაჟონვა. UV-C გამოსხივებამ, თუნდაც მცირე დოზებით, შეიძლება ზიანი მიაყენოს თვალებსა და კანს.

სარჩევი

ნაწილები და ფუნქციები	1
ოპერირება/მუშაობა	3
მიდაბლოვის მონტაჟი	12
ტექ. მომსახურება	15
სიფრთხილის ზომები	16
პრობლემების მოგვარება	17

ნაწილები და ფუნქციები

— შიდა ბლოკი



შენიშვნა:

შემშვები ცხური შეიძლება განსხვავდებოდეს სახელმძღვანელოში ნაჩვენებისგან, შეძენილი პროდუქტის მიხედვით.

სადისპლეო
დაფა/ეკრანი



სიგნალის მიმღები

დაყენებული ტემპერატურის
ჩვენება

მუშაობის რეჟიმის
ინდიკატორი

Wi-Fi ჩვენების დაფა -


სიგნალის მიმღების ხვრელი




გარემოს ტემპერატურის
ჩვენება
პულტის სიგნალის მიმღებისას,
აჩვენებს დაყენებულ
ტემპერატურას
გაგრილების ჩვენება

გათბობის ჩვენება
ჯანმრთელობის
ჩვენება
გაშრობის ჩვენება

• (დისტანციური მართვის) პულტი



1. „სიჩუმის“ ღილაკი
2. „შეგრძნების“ ღილაკი
3. „რეჟიმის“ ღილაკი
4. „ჯანმრთელობის“ ღილაკი
5. ტემპ +/- ღილაკი
6. მარჯვ./მარცხ. რხევის ღილაკი
7. „ეკო-სენსორის“ ღილაკი
8. „თვითწმენდის“ ღილაკი
9. „დროის ჩართვის“ ღილაკი
10. „დროის გამორთვის“ ღილაკი
11. „ჩაკეტვის“ ღილაკი
12. „განათების“ ღილაკი
13. „გადატვირთვის“ ღილაკი
14. „დასტურის/გაუქმების“ ღილაკი
15. ექსტრა ფუნქციის ღილაკი
16. ზემოთ/ქვემოთ რხევის ღილაკი
17. „ვენტილატორის“ ღილაკი
18. „დაძინების“ ღილაკი
19. „ტურბო“ ღილაკი
20. ჯანმრთ. ჰაერის ნაკად. ღილაკი
21. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი



1. Wi-Fi ეკრანი
2. მუშაობის რეჟიმის ჩვენება
3. ჩაკეტვის ჩვენება
4. თითოეული ფუნქციის
სტატუსის ჩვენება
5. ტაიმერის ჩართვის ჩვენება
ტაიმერის გამორთვ. ჩვენება
საათის ჩვენება
6. რხევის ჩვენება
ზემოთ/ქვემოთ რხევის
ჩვენება
- მარცხნივ/მარჯვნივ რხევის ჩვენება
7. ვენტილატორის სიჩქარის
ჩვენება
8. ტენიანობის ჩვენება
9. ტემპერატურის ჩვენება


®

@

შენიშვნა:

1. ზოგიერთ მოდელზე ტენიანობის ჩვენება მიუწვდომელია.
2. თუ თქვენს მიერ შეძენილ მოდელს აქვს Wi-Fi ფუნქცია, დააჭირეთ "ON/OFF" ღილაკს 5 წამის განმავლობაში Wi-Fi მიმღის სიგნალის გასაცემად. მიმღის რეჟიმში შესვლის შემდეგ, აპლიკაცია გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა მოხდეს მიმბა.

— გარე ბლოკი



გამომავალი მილი
შემავალი მილი


შემაერთებული მილები და ელექტროგაყვანილობა
სადრენაჟო შლანგი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ საილუსტრაციოა. ის შეიძლება განსხვავდებოდეს შეძენილი დანადგარის მიხედვით..

მუშაობა

• საათის დაყენება

— ჩაკეტვა / განათება / გადატვირთვის დამატებითი ფუნქციები




ყურადღება:

სიგნალის გადამცემ თავსა და მიმღების ხვრელს შორის მანძილი უნდა იყოს 7 მეტრის ფარგლებში და დაბრკოლებების გარეშე. ოთახში ელექტრონულად სტარტირებული ტიპის ფლუორესცენტური ნათურის ან გადართვის უსადენო ტელეფონის დაყენების შემთხვევაში, მიმღები აღვილად შეიძლება დაირღვეს სიგნალების მიღებისას, ამიტომ შიდა ბლოკამდე მანძილი უფრო მოკლე უნდა იყოს. მუშაობის დროს სრული ან გაურკვეველი ჩვენება მიუთითებს, რომ ბატარეები ამოწურულია. გთხოვთ შეცვალოთ ბატარეები. თუ დისტანციური მართვის პულტი მუშაობის დროს ნორმალურად ვერ მუშაობს, გთხოვთ ამოიღოთ ბატარეები და რამდენიმე წუთის შემდეგ ხელახლა ჩადოთ.

შენიშვნა:

ამოიღეთ ბატარეები იმ შემთხვევაში, თუ დანადგარი დიდი ხნის განმავლობაში არ იქნება გამოყენებული.




4. „ექსტრა ფუნქციის“ ღილაკი

ფუნქცია: A-B ეზოს 10°C გათბობა (მხოლოდ გათბობის რეჟიმში) °F/°C გადაყვანა

მუშაობა

ავტო, გაგრილება, გათბობა, გაშრობა, ვენტილაცია




1. ერთეულის ჩართვა




2. დააჭირეთ „რეჟიმის“ ღილაკს და აირჩიეთ სამუშაო რეჟიმი.




• Each pressing of the button advances the mode setting in sequence.



ავტო




გაგრილება



გათბობა



ვენტილაციის სიჩქარე



გაშრობა


რეჟიმი	შენიშვნა
ავტო	ავტო რეჟიმში, კონდიციონერი ავტომატურად ირჩევს გაგრილების ან გათბობის რეჟიმს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით. როდესაც ვენტილაციური დაყენებულია ავტოზე, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილაციის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით.
გაგრილება	მხოლოდ გაგრილება
გათბობა	გათბობის რეჟიმში, როდესაც ოთახის ტემპერატურა დაყენებულ ტემპერატურაზე 2°C-ით დაბალი გახდება, დანადგარი იმუშავებს წყვეტილად დაბალ სიჩქარეზე.
გათბობა	გათბობის რეჟიმში, თბილი ჰაერი გამოვა მცირე დროის შემდეგ ცივი ნაკადის პრევენციის ფუნქციის გამო. როდესაც ვენტილაციური დაყენებულია ავტოზე, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილაციის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით.
ვენტილაცია	ვენტილაციის რეჟიმში, დანადგარი არ იმუშავებს გაგრილების ან გათბობის რეჟიმში, არამედ მხოლოდ ვენტილაციის რეჟიმში. ავტო რეჟიმი მიუწვდომელია ვენტილაციის რეჟიმში და ტემპერატურის დაყენება გამორთულია.

3. დააჭირეთ ტემპერატურის ღილაკს

ოველ ჯერზე ღილაკზე დაჭერისას, ტემპერატურის დაყენება იზრდება 1 °C-ით.

ყოველ ჯერზე ღილაკზე დაჭერისას, ტემპერატურის დაყენება მცირდება 1 °C-ით.

0 დანადგარი დაიწყებს მუშაობას LCD-ზე დაყენებული ტემპერატურის მისაღწევად.




4. ვენტილაციის სიჩქარე



დააჭირეთ ღილაკს FAN SPEED. ყოველ დაჭერაზე ვენტილაციის სიჩქარე იცვლება შემდეგნაირად: დანადგარი იმუშავებს არჩეული ვენტილაციის სიჩქარით.

მუშაობა

HEALTH (ჯანმრთელობის) რეჟიმში მუშაობა




დააჭირეთ ღილაკს HEALTH.

1. ყოველ დაჭერაზე გამოჩნდება Q. კონდიციონერი იწყებს ჯანმრთელობის ფუნქციის მუშაობას.
2. ღილაკზე HEALTH ორჯერ დაჭერისას, Q ქრება და მუშაობა ჩერდება.

UV სტერილიზაციის ფუნქცია:

იყენებს ულტრაიისფერი გამოსხივების ყველაზე ეფექტური სტერილიზაციის C-ზოლის ჰაერში მავნე მიკროორგანიზმების, როგორიცაა ბაქტერიები, მოსაცილებლად, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჰაერის გაჯანსაღებაზე.

რეჟიმში „მე ვგრძნობ“ მუშაობა



დააჭირეთ ღილაკს IFEEL (მე ვგრძნობ).

1. მხოლოდ გაგრილების, გათბობის ან ავტო რეჟიმისთვის (სხვა რეჟიმები არ იმუშავებს).
2. მოათავსეთ დისტანციური მართვის პულტი კონდიციონერის მისაწვდომ ღიაპაზონში. დააჭირეთ ღილაკს " (I1 Fm I) ", რის შემდეგაც დისტანციურ პულტზე გამოჩნდება ხატულა " . ". დისტანციური მართვის პულტი ყოველ 3 წუთში ერთხელ უგზავნის შიდა ბლოკს მიმოქცევის ტემპერატურის მონაცემებს, ხოლო კონდიციონერი მუშაობს ამ მონაცემების მიხედვით.
3. გამორთეთ "IFEEL" რეჟიმი ელექტროენერგიის გათიშვისას, დააჭირეთ ღილაკს "[I 1 • EEL I]" ან გადართეთ სხვა რეჟიმზე.

ყურადღება:

1. რეკომენდებულია UV სტერილიზაციის ფუნქციის ჩართვა დღეში 1-2 საათის განმავლობაში, უფრო ხანგრძლივმა დრომ შეიძლება გავლენა მოახდინოს UV ნათურის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე.
2. სტერილიზაციის ფუნქციის ჩართვისას პირდაპირ არ შეხედოთ UV ნათურას და ხელით არ შეეხოთ მას. პანელის გახსნამდე გამორთეთ სტერილიზაციის ფუნქცია.
3. სტერილიზაციის ფუნქციის ჩართვისას კონდიციონერის შემშვებთან ახლოს შეიძლება გამოჩნდეს მოლურჯო ელფერის სინათლე.
4. UV ნათურა აინთება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩართულია შიდა ვენტილატორი და ჯანმრთელობის ფუნქცია.

მუშაობა

კომფლორტული ძილი



დაძინებამდე შეგიძლიათ უბრალოდ დააჭიროთ ღილაკი SLEEP და დანადგარი ძილის რეჟიმში იმუშავებს, და თქვენს მშვიდ ძილს ხელს არ შეუშლის

დააჭირეთ SLEEP ღილაკს

სამუშაო რეჟიმში


1. გაგრილების და გაშრობის რეჟიმში

1 ძილის რეჟიმის ჩართვიდან 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა დაყენებულ ტემპერატურაზე 1°C -ით მაღალი გახდება. კიდევ 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა კიდევ 1°C -ით მოიმატებს. დანადგარი კიდევ 6 საათის განმავლობაში იმუშავებს და შემდეგ გაჩერდება.

ტემპერატურა დაყენებულ ტემპერატურაზე მაღალი იქნება, რათა ოთახის ტემპერატურა თქვენი ძილისთვის ზედმეტად დაბალი არ იყოს.

ძილის რეჟიმი წყვეტს მუშაობას

ძილის რეჟიმი იწყებს მუშაობას



ტემპ. პარამეტრები

ერთულის. გამორთვა


გაგრილების და გაშრობის რეჟიმში

2. გათბობის რეჟიმში

ძილის რეჟიმის ჩართვიდან 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა დაყენებულ ტემპერატურაზე 2°C -ით დაბალი გახდება. კიდევ 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა კიდევ 2°C -ით შემცირდება. კიდევ 3 საათის შემდეგ, ტემპერატურა კიდევ 1°C -ით მოიმატებს. დანადგარი კიდევ 3 საათის განმავლობაში იმუშავებს და შემდეგ გაჩერდება. ტემპერატურა დაყენებულ ტემპერატურაზე დაბალია, რათა ოთახის ტემპერატურა თქვენი ძილისთვის ზედმეტად მაღალი არ იყოს.

ტიმპ. დაყენება

ერთ. გამორთვა



SLEEP “ძილის” რეჟიმი

იწყებს მუშაობას

წყვეტს მუშაობას

გათბობის რეჟიმში

3. ავტომატურ რეჟიმში

დანადგარი მუშაობს შესაბამის SLEEP რეჟიმში, რომელიც ადაპტირებულია ავტომატურად არჩეულ მუშაობის რეჟიმთან.

4. ვენტილატორის რეჟიმში

SLEEP (ძილის) რეჟიმი არ ფუნქციონირებს.

5. როდესაც მშვიდი ძილის ფუნქცია დაყენებულია 8 საათზე, მშვიდი ძილის დროის რეგულირება შეუძლებელია. ტაიმერის ფუნქციის დაყენებისას, მშვიდი ძილის ფუნქციის დაყენება შეუძლებელია. ძილის ფუნქციის დაყენების შემდეგ, თუ მომხმარებელი გადააყენებს ტაიმერის ჩართვის ფუნქციას, ძილის ფუნქცია გაუქმდება და დანადგარი გადავა დროზე ჩართვის მდგომარეობაში.

6. თუ მომხმარებელი გადააყენებს ტაიმერის გამორთვის ფუნქციას, მათი მუშაობის დროიდან რომელი უფრო ადრე დასრულდება, დანადგარი ავტომატურად გაჩერდება და მეორე რეჟიმი გაუქმდება.

შენიშვნა ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგ ავტომატური აღდგენის შესახებ:



დააჭირეთ ღილაკს SLEEP ათჯერ ხუთ წამში და გააქტიურეთ ფუნქცია ოთხი ხმის გაგონების შემდეგ. დააჭირეთ ძილის ღილაკს ათჯერ ხუთ წამში და გამორთეთ ეს ფუნქცია ორი ხმის გაგონების შემდეგ.

ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგ ავტომატური აღდგენის ფუნქცია

თუ დანადგარი პირველად ირთვება, კომპრესორი მუშაობას დაიწყებს მხოლოდ 3 წუთის შემდეგ. ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგ აღდგენისას, დანადგარი ავტომატურად ჩაირთვება და 3 წუთის შემდეგ კომპრესორი დაიწყებს მუშაობას.

მუშაობა

ჯანმრთელობის ჰაერის ნაკადის მუშაობა. მშვიდი/ტურბო მუშაობა.



ყურადღება:

1. არ მიმართოთ ფრთები ხელით. წინააღმდეგ შემთხვევაში - მშვიდ რეჟიმში მუშაობისას, ვენტილატორის სიჩქარე ძალიან ნელია. ცხაური არასწორად იმუშავებს. თუ ცხაური სწორად არ მუშაობს, გააჩერეთ ერთი წუთით და შემდეგ ჩართეთ, და დაარეგულირეთ დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებით.

2. დისტანციურ პულტს შეუძლია დაიმახსოვროს მუშაობის თითოეული მდგომარეობა. შემდეგ ჯერზე ჩართვისას, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF და დანადგარი იმუშავებს წინა მდგომარეობაში..

შენიშვნა:


1. ჯანმრთელი ჰაერის ნაკადის ფუნქციის დაყენების შემდეგ, ჟალუზების პოზიცია ფიქსირდება.
2. გათბობის რეჟიმში, უმჯობესია აირჩიოთ _____ რეჟიმი.
3. გაგრილების რეჟიმში, უმჯობესია აირჩიოთ _____ რეჟიმი.
4. გაგრილებისა და გამოშრობის რეჟიმში, კონდიციონერის დიდი ხნის განმავლობაში მაღალი ტენიანობის პირობებში გამოყენებისას, გრილზე შესაძლოა კონდენსატის წყალი გაჩნდეს.
5. შეარჩიეთ ვენტილატორის შესაბამისი მიმართულება ფაქტობრივი პირობების მიხედვით.

შენიშვნა:

ტურბო მუშაობის დროს, სწრაფი გათბობის ან გაგრილების რეჟიმში, ოთახში გამოჩნდება ტემპერატურის არაერთგვაროვანი განაწილება. ეს გავლენას მოახდენს სასურველ ჰაერის ტემპერატურაზე, თუ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს "ჩუმი" რეჟიმში.

მუშაობა

• რხევის რეჟიმი



1. ჰაერის ნაკადის მიმართულება ზემოთ და ქვემოთ

დილაკზე ყოველ დაჭერაზე, ჰაერის ნაკადის მიმართულება დისტანციურ მართვის პულტზე აისახება შემდეგნაირად 0 სხვადასხვა მუშაობის რეჟიმის მიხედვით:

გაგრილება/გაშრობა/ვენტილაციური :

გათბობა:

ავტომატური:

საწყის რეჟიმი

2. მარცხენა და მარჯვენა ჰაერის ნაკადის მიმართულება.

D

დილაკზე ყოველ დაჭერაზე, ჰაერის ნაკადის მიმართულება დისტანციურ მართვაზე

აისახება შემდეგნაირად:

საწყისი მდგომარეობა

შენიშვნა:

1. მაღალი ტენიანობის დროს, ჰაერის გამოსასვლელში შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსატის წყალი, თუ ყველა ვერტიკალური ჯალუზი მარცხნივ ან მარჯვნივ არის მიმართული.
2. არ არის რეკომენდებული ჰორიზონტალური ფრთის დიდი ხნის განმავლობაში ქვედა პოზიციაში შენარჩუნება გაგრილების ან გაშრობის რეჟიმში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა წარმოიქმნას კონდენსატის წყალი.
3. რადგან ცივი ჰაერი გაგრილების რეჟიმში ქვევით მიედინება, ჰაერის ნაკადის ჰორიზონტალურად რეგულირება გაცილებით ეფექტური იქნება ჰაერის უკეთესი ცირკულაციისთვის.

• თვით-წმენდის რეჟიმი



ფუნქციონალის აღწერა:

ამ ფუნქციის მიზანია აორთქლების გაწმენდა.

შესვლა და გამოსვლა:

თუ ეს ფუნქცია საჭიროა, გთხოვთ, აირჩიოთ

აპლიკაციაში. ამ ფუნქციის გასააქტიურებლად დააჭირეთ ღილაკს SELF CLEAN. ეკრანზე გამოჩნდება "CL" შიდა ბლოკის პანელზე და დისტანციურ პულტზე. ამ ფუნქციის მაქსიმალური მუშაობის დრო არ აღემატება 21 წუთს. ფუნქცია ავტომატურად გამოვა ორმაგი "Pi" ხმოვანი სიგნალის შემდეგ, შემდეგ კი დანადგარი დაუბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას. SELF CLEAN მუშაობის დროს დილაკზე განმეორებით დაჭერა არ გამოიწვევს პროცესის შეწყვეტას. ამ რეჟიმიდან გასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF..

შენიშვნა:

1. ეს ფუნქცია არასწორია TIMER / SLEEP რეჟიმში.
2. ამ რეჟიმის ჩართვის შემდეგ, ჰაერის მოცულობა შეიძლება შემცირდეს, არ იყოს ჰაერის ნაკადი, ან შესაძლოა ცივი ჰაერის ნაკადიც კი იყოს.
3. ნორმალურია, თუ დანადგარი გამოსცემს გარკვეულ ხმას ჰაერის გაფართოებისას გაცხელებით და შეკუმშვისას გაცივებით.
4. "CL" ჩვენების დრო დისტანციურ პულტსა და პანელზე შეიძლება განსხვავდებოდეს.
5. თუ გარე გარემოს ტემპერატურა ნულის ქვემოთაა, თვითწმენდის მუშაობის დროს შესაძლოა გამოჩნდეს შეცდომის კოდი "F25", რაც ნორმალური დაცვაა, გთხოვთ გამორთოთ დენი და ხელახლა ჩართოთ 10 წამის შემდეგ.
6. ამ რეჟიმის საუკეთესო პირობებია, როდესაც ტემპერატურა 20°C-დან 27°C-მდეა, ტენიანობა შენობაში 35%-დან 60%-მდეა, ხოლო ტემპერატურა გარეთ 25°C-დან 38°C-მდეა (გაგრილების სეზონი).
7. ჰაერის გაყინვა რთულია, თუ ჰაერი ძალიან მშრალია (ტენიანობა < 20%). კონდენსატის წყალი შეიძლება გაიზარდოს, თუ ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია (ტენიანობა > 70%).

8.

მუშაობა

• ეკო-სენსორის ფუნქცია



დააჭირეთ ეკო-სენსორის ღილაკს

--+ **lpf** --+ გაუქმება

O

ჰკვიანი სენსორი ავტომატურად ამოიცნობს თქვენს მდებარეობას. თქვენი არჩევანის მიხედვით, დანადგარს შეუძლია ჰაერის ნაკადის რეგულირება

2 განსხვავებული პარამეტრი: "Follow me Mode" პარამეტრი გარანტირებს, რომ ჰაერის ნაკადი გამოგვევათ, ხოლო "Avoid Mode" პარამეტრი ჰაერის ნაკადს თქვენგან მოარიდებს. ეკო სენსორს შეუძლია ავტომატურად ამოიცნოს ადამიანის არსებობა მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. კონდიციონერი გადავა ECO რეჟიმში 20 წუთის შემდეგ, თუ ოთახში არავინ იქნება.


შენიშვნა:

ადამიანის სენსორი გამოიყენება ადამიანის სხეულების მიერ გამოსხივებული ინფრაწითელი გამოსხივების ცვლილებების აღმოსაჩენად. შემდეგი პირობების შემთხვევაში, აღმოჩენა შეიძლება არ იყოს ზუსტი:

1. ოთახის მაღალი ტემპერატურა, როდესაც გარემოს ტემპერატურა ახლოსაა სხეულის ტემპერატურასთან.
2. ადამიანებს ბევრი აცვიათ ან მუცელზე ან ზურგზე წვანან.
3. ადამიანის მოძრაობის სიჩქარე აღემატება სენსორის მგრძნობელობას.
4. შინაური ცხოველების ხშირი მოძრაობები, ფარდების ან სხვა შიდა ობიექტების ხშირი რხევა ქარის გამო.
5. მამოძრავებელი ობიექტები სცილდება სენსორის აღმოჩენის დიაპაზონს.
6. შიდა მოწყობილობის მარცხენა და მარჯვენა ბოლოები ძალიან ახლოს არის დამონტაჟებული კედელთან.
7. ოთახში არის პირდაპირი მზის შუქი.
8. კონდიციონერი მუშაობს ოთახში, სადაც გარემოს ტემპერატურა მკვეთრად იცვლება.

გარდა ამისა, თუ ადამიანი იმყოფება ჰაერის დაბერვის ორი ზონის საზღვარზე, ჰაერი მიმართული იქნება ამ ორ ზონაში, ან ავტომატურად გადინაცვლებს. ჰაერის აცილების ფუნქცია თავს აარიდებს ამ ორ ზონას ან ავტომატურად გადინაცვლებს.

• ტაიმერის ფუნქცია



ტაიმერის მუშაობის დაწყებამდე დააყენეთ საათი სწორად. შეგიძლიათ მოწყობილობის ავტომატურად ჩართვა ან გამორთვა შემდეგ დროებში: სანამ დილით გაიღვიძებთ, გარედან დაბრუნდებით ან ღამით დაძინების შემდეგ.

აირჩიეთ სასურველი სამუშაო რეჟიმი



აირჩიეთ სასურველი დრო.

პულტზე აინთება ღილაკი: "TIMER ON" (ტაიმერი ჩართულია).




აირჩიეთ სასურველი დრო.

გამორთვა.

პულტზე აინთება ღილაკი: "TIMER OFF" (ტაიმერი გამორთულია).

2. დროის დაყენება.



ღილაკზე ყოველი დაჭერა ზრდის ან ამცირებს დროის დაყენებას 1 წუთით. დაჭერისას დრო სწრაფად იზრდება. რეგულირება შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში.

3. დროის/ტაიმერის პარამეტრების დადასტურება



დროის რეგულირების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს და დადასტურეთ დრო. ჩართვის ან გამორთვის ღილაკი აღარ ციმციმებს. 2. ტაიმერის პარამეტრის გაუქმება.



ღილაკზე დაჭერისას, დროის ჩვენება ქრება.


შენიშვნა:

ელემენტების შეცვლის ან ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგ, დროის პარამეტრები თავიდან უნდა დაყენდეს. "TIME ON" ან "TIME OFF" დროის დაყენების თანმიმდევრობის მიხედვით, შესაძლებელია "დაწყება-გაჩერება" ან "გაჩერება-დაწყება".

მუშაობა

•wi-Fi ფუნქციის აღწერა

სისტემის არქიტექტურის დიაგრამა



აპლიკაციის გარემო

აპლიკაციისთვის აუცილებელია სმარტ მობილური ტელეფონი და უსადენო როუტერი. უსადენო როუტერს უნდა შეეძლოს ინტერნეტთან დაკავშირება. სმარტ მობილურ ტელეფონს ესაჭიროება IOS ან Android სისტემა:

Wi-Fi როუტერს უნდა შეეძლოს ინტერნეტთან დაკავშირება. სმარტ მობილურ ტელეფონს ესაჭიროება IOS ან Android სისტემა:

IOS სისტემა

უნდა უჭერდეს მხარს IOS 9.0 ან უფრო მაღალ ვერსიას
Android სისტემამ უნდა უზრუნველყოს Android 5.0 ან უფრო მაღალი ვერსია
კონფიგურაციის მეთოდი
ჩამოტვირთეთ "hOn" აპი ქვემოთ მოცემული QR კოდის სკანირებით. სხვა ჩამოტვირთვის ვარიანტები: გთხოვთ, მოძებნოთ hOn APP შემდეგ პლატფორმებზე:

- App Store (IOS)
- Google Play (Android)
- Huawei AppGallery (Android)

აპლიკაციის ჩამოტვირთვის შემდეგ, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია, დააკავშიროთ კონდიციონერი და ისიამოვნოთ hOn-ის გამოყენებით თქვენი მოწყობილობის სამართავად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ დარეგისტრირდეთ, დააკავშიროთ მოწყობილობა და სხვა ოპერაციები, იხილეთ "დახმარების" განყოფილება აპლიკაციაში.



•ჩართვა/გამორთვა და ტესტირება

ჩართვა/გამორთვა:

გამოიყენეთ ეს ოპერაცია მხოლოდ მაშინ, როდესაც დისტანციური მართვის პულტი არის გაუმართავი ან დაკარგულია, და საავარიო გაშვების ფუნქციით, კონდიციონერს შეუძლია ავტომატურად იმუშაოს გარკვეული ხნის განმავლობაში.

- როდესაც საავარიო მართვის ჩამრთველი დაჭერილია, ისმის "Pi" ხმა ერთხელ, რაც ნიშნავს ამ ოპერაციის დაწყებას.
- როდესაც დენის ჩამრთველი პირველად ირთვება და იწყება საავარიო ოპერაცია, მოწყობილობა ავტომატურად იწყებს მუშაობას შემდეგ რეჟიმებში

ოთახის ტემპ.	სასურველი ტემპ.	ტაიმერის რეჟიმი	ვენტ. სიჩქ.	სამუშაო რეჟიმი
24 °C-ზე მაღალი	24 °C	არა	ავტომ.	გაგრილება
24 °C-ზე დაბალი	24 °C	არა	ავტომ.	გათბობა

• შეუძლებელია ტემპერატურისა და ვენტილატორის სიჩქარის პარამეტრების შეცვლა. ასევე შეუძლებელია "TIMER" ან "DRY" რეჟიმში მუშაობა.

ტესტირების რეჟიმი:

ტესტირების ჩამრთველი იგივეა, რაც საავარიო ჩამრთველი.

- გამოიყენეთ ეს ჩამრთველი ტესტირების რეჟიმში, როდესაც ოთახის ტემპერატურა 16 °C-ზე დაბალია, **ნა** გამოიყენოთ ნორმალურ მუშაობაში
- გააგრძელეთ ტესტირების ჩამრთველზე დაჭერა **ნა** წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც მოისმენთ "Pi" ხმას ორჯერ, გაათავისუფლეთ თითო ჩამრთველიდან, გაგრილების ოპერაცია დაიწყება ჰაერის ნაკადის "Hi" სიჩქარით.

მუშაობა

•სტერილიზაციის რეჟიმი

56°C Steri-clean ფუნქციის გამოყენებისთვის, გთხოვთ, გახსნათ **hOn APP**.

Steri Clean-ის შესავალი

ეტაპი 1 - თვითწმენდა: ჭუჭყის მოსაშორებლად. ეს ფუნქცია აყინავს აორთქლებელს ჰაერში არსებული ტენიანობით და დნობის პროცესში ამორებს ჭუჭყს. ჰიდროფილური ალუმინის საფარი მცირე კუთხით (ა"5°) ხელს უწყობს წყლის დრენაჟის ეფექტურობის გაზრდას.

ეტაპი 2 - 56°C მაღალი ტემპერატურის სტერილიზაცია: ის იყენებს ჭკვიანური ტემპერატურის მონიტორინგისა და სინშირის კონტროლის ტექნოლოგიას კომპრესორის მუშაობის დასარეგულირებლად, რათა შევინარჩუნოთ აორთქლების ტემპერატურა მაღალ ტემპერატურაზე 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში კონდიციონერის შიგნით ნებისმიერი ბაქტერიისა და ვირუსის მოსაკლავად.

ეტაპი 3 - აორთქლების სწრაფი გაგრილება სტერილიზაციის მუშაობის გასაუმჯობესებლად. ფოლგის ზედაპირი დაფარულია ვერცხლის ნანონაწილაკებით, რომლებსაც აქვთ 99%-მდე ანტიბაქტერიული ეფექტურობა.

ყურადღება:

1. ფუნქცია გრძელდება 60-80 წუთი.
2. აორთქლების 56°C-მდე გაცხელებისას ან ზაფხულში 56°C-ზე შენარჩუნებისას, პროცესში შესაძლოა ცხელი ჰაერი გამოვიდეს.
3. ამ ფუნქციამ შეიძლება გამოიწვიოს ოთახის ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება სამთარში.
4. როდესაც გარე გარემოს ტემპერატურა 36°C-ზე მეტია, ფუნქციის შესრულება შეუძლებელია. ამის ნაცვლად, Steri Clean-ის ჩართვისას ჩაირთვება თვითწმენდის ფუნქცია და გაგრძელდება 21 წუთი.

•ელემენტების ჩასმა

1



ამოიღეთ ბატარეის საფარი;

2




ჩასვით ელემენტები ილუსტრირებული ვერსიის მიხედვით. 2 R-03 ელემენტი, გადატვირთვის გასაღები (ცილინდრი); დარწმუნდით, რომ ჩატვირთვა შეესაბამება "+" / "-" ნიშნულებს;

3



ჩასვით ელემენტები, შემდეგ კი ისევ დაახურეთ თავსახური.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოყენებული გამაგრებულ აგენტთან დაკავშირებით



ეს პროდუქტი შეიცავს ფტორირებულ სათბურის აირებს. არ გამოუშვით ატმოსფეროში.

მაცივარი აგენტი ტიპი: R32 GWP • მნიშვნელობა:

675GWP=გლობალური დათბობის პოტენციალი გთხოვთ, შეავსოთ წარუშლელი მელნით,

- 1 პროდუქტის ქარხნული მაცივარი აგენტის მუხტი
- 2 ადგილზე დამუხტული მაცივარი აგენტის დამატებითი რაოდენობა და
- 1+2 მაცივარი აგენტის ჯამური მუხტი

პროდუქტის მაცივარი აგენტის მუხტის ეტიკეტზე. შევსებული ეტიკეტი უნდა დაიკრას პროდუქტის დამუხტვის პორტის სიანდოვს (მაგ., ჩამკეტი სარქვლის საფარის შიგნით).

A შეიცავს ფტორირებულ სათბურის აირებს. B პროდუქტის ქარხნული მაცივარი აგენტის მუხტი: იხილეთ მოწყობილობის სახელწოდების ფირფიტა C ადგილზე დამუხტული მაცივარი აგენტის დამატებითი რაოდენობა D მაცივარი აგენტის ჯამური მუხტი E გარე მოწყობილობა F მაცივარი აგენტის ცილინდრი და კოლექტორი დამუხტვისთვის

მოდულების ევროპული რეგულაციების შესაბამისობა

კლიმატი: T 1 ძაბვა: 230V C E ყველა პროდუქტი შეესაბამება შემდეგ ევროპულ დებულებებს:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/517/EU (F-GAS)
- 2009/125/EC (ენერგია)
- 2010/30/EU (ენერგია)
- 2006/1907/EC (REACH) RoHS

პროდუქცია აკმაყოფილებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2011/65/EU ღირექტივის მოთხოვნებს ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებში გარკვეული სახიფათო ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ (EU RoHS ღირექტივა)

WEEE ევროპარლამენტის 2012/19/EU ღირექტივის შესაბამისად, გაცნობებთ მომხმარებელს ელექტრო და ელექტრონული პროდუქტების განკარგვის მოთხოვნების შესახებ.

განკარგვის მოთხოვნები: თქვენი კონდიციონერის პროდუქტი მონიშნულია ამ სიმბოლოთი. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრო და ელექტრონული პროდუქტები არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან.

არ სცადოთ - სისტემის დაშლა თავად: კონდიციონერის სისტემის დაშლა, მაცივარი აგენტის, ზეთის და სხვა ნაწილების დამუშავება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური ინსტალატორის მიერ, შესაბამისი ადგილობრივი და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. კონდიციონერები უნდა დამუშავდეს სპეციალიზებულ სამკურნალო დაწესებულებაში ხელახალი გამოყენების, გადამუშავებისა და აღდგენისთვის. ამ პროდუქტის სწორად განკარგვის უზრუნველყოფით, თქვენ დაეხმარებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას. ელემენტი უნდა მოიხსნას დისტანციური მართვის პულტიდან და განადგურდეს ცალკე, შესაბამისი ადგილობრივი და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად! კანონმდებლობა.

Wi-Fi - უსადენო მაქსიმალური გადამცემი სიმძლავრე (20dBm) - უსადენო მუშაობის სიხშირის დიაპაზონი (2400-2483.5 MHz)

შიდა ბლოკის მონტაჟი

ინსტალაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტები

- სახრახნისი
- ქლიბი
- ხელის ხერხი
- გვირგვინოვანი ბურღი
- ქანჩის გასაღები (17, 19 და 26 მმ)
- გაზის გაჟონვის დეტექტორი ან საპნიანი წყლის ხსნარი
- ბრუნვის გასაღები (17 მმ, 22 მმ, 26 მმ)
- მილის საჭრელი
- გამაფართოებელი ხელსაწყო
- დანა
- საზომი ლენტი
- გამწმენდი

კვების წყარო

- დენის წყაროში შეერთებამდე, აუცილებლად შეამოწმეთ ძაბვა.
- ელექტრომომარაგება უნდა შესაბამისობაში იყოს სარეგისტრაციო ფირფიტაზე მითითებულს.
- დააინსტალირეთ დენის ცალკეული განშტოებული წრედი.
- როზეტი უნდა დამონტაჟდეს ისეთ მანძილზე, სადაც შესაძლებელი იქნება დენის კაბელის მიწვდომა. არ გაახანგრძლივოთ კაბელი მისი გაჭრით.

სამონტაჟო ადგილის შერჩევა


- აირჩიეთ მყარი, არავიბრახილი ადგილი, სადაც მოწყობილობის კორპუსს ექნება საკმარისი საყრდენი.
- აირჩიეთ ადგილი, რომელიც არ არის ახლოს სითბოს ან ორთქლის წყაროსთან და სადაც არაფერი შეუშლის ხელს დანადგარის შემავალ და გამომავალ ნაკადებს.
- აირჩიეთ ადგილად დასაშრობი ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება მილების შეერთება გარე ბლოკთან.
- აირჩიეთ ადგილი, სადაც ცივი ჰაერი მთელ ოთახში თანაბრად გავრცელდება.
- აირჩიეთ დენის როზეტთან ახლოს მდებარე ადგილი, საკმარისი თავისუფალი სივრცით გარშემო.
- აირჩიეთ ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება მინიმუმ 1 მეტრის დაშორების დატოვება ტელევიზორებისგან, რადიოებისგან, უსადენო მოწყობილობებისა და ფლუორესცენტური ნათურებისგან.
- კედელზე დისტანციური მართვის პულტის დამაგრების შემთხვევაში, აირჩიეთ ადგილი, სადაც შიდა ბლოკი მიიღებს სიგნალებს ოთახში ფლუორესცენტური ნათურების ჩართვის დროსაც კი.

შიდა ბლოკების მონტაჟის ნახაზი

მოცემული მოდელები იყენებენ HFC მაცივარ აგენტ R32-ს.

15 სმ-ზე მეტი

10 სმ-ზე მეტი



მილების
მიმართულებების
განლაგება

უკანა მარცხენა უკანა მარჯვენა
მარცხ. მარჯვენა
ქვედა

10 სმ-ზე მეტი


მარცხენა მხარეს სადრენაჟო მილის გამოყენების შემთხვევაში, დარწმუნდით, რომ ხვრელი ბოლომდეა გაჭრილი. შიდა ბლოკსა და იატაკს შორის მანძილი უნდა იყოს 2 მეტრზე მეტი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შეძენილი პროდუქტი, ზემოთ მოცემული სურათი მხოლოდ თქვენი მითითებისთვისაა.

შიდა ბლოკის მონტაჟი

B სამონტაჟო ფირფიტის დამაგრება და კედელზე ხვრელის აღვიღებარეობის მონიშვნა, როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა პირველად მაგრდება

1. კედელზე დასამაგრებელი ფირფიტის სათანადო გასწორება განხორციელეთ მიმდებარე ბურჯებისა და თამასების მიხედვით, შემდეგ დროებით დაამაგრეთ ფირფიტა ერთი ფოლადის ლურსმნით.
2. ფირფიტის სათანადო დონის ხელახლა შესამოწმებლად, ცენტრალური ზედა ნაწილიდან ჩამოკიდეთ ძაფი სიმძიმით, შემდეგ კი საიმედოდ დაამაგრეთ ფირფიტა დამაგრების ფოლადის ლურსმნით. კედელზე ხვრელის აღვიღებარეობის მონიშვნა კონდიციონერის მილებისთვის



როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა გვერდითა ზოლსა და თამასაზე მაგრდება.

- დაამაგრეთ გვერდითა ზოლსა და თამასაზე სამონტაჟო ზოლი, რომელიც ცალკე იყიდება, შემდეგ კი მიაღწერეთ ფირფიტა დამაგრებულ სამონტაჟო ზოლს.
- კედლის ხვრელის მდებარეობისთვის იხილეთ წინა სტატია „როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა პირველად მაგრდება“.

კედელზე ხვრელის გაკეთება და მილების ხვრელის საფარის დაყენება.

გააკეთეთ 60 მმ დიამეტრის ხვრელი, კედლის გარე მხარესკენ მცირე დახრილობით.

მონტაჟის შემდეგ დააინსტალირეთ მილების ხვრელის საფარი და დალუქეთ პუტით.

II შიდაერთეულის მონტაჟი

მილის ნახაზი

[უკანა მილგაყვანილობა]

გაიყვანეთ მილები და სადრენაჟო შლანგი, შემდეგ დაამაგრეთ ისინი წებოვანი ლენტით.


[მარცხნივ • მარცხენა-უკანა მილი]

- მარცხენა მხარეს მილის გაყვანის შემთხვევაში, ქლიბით მოაჭერთ მარცხენა მილის თავსახურს.
- მარცხენა-უკანა მილის გაყვანის შემთხვევაში, მოხარეთ მილები მილების გაყვანის მიმართულების შესაბამისად მარცხენა-უკანა მილის ხვრელის აღნიშვნის მიხედვით, რომელიც აღნიშნულია თბოიზოლაციის მასალებზე.

ჩადეთ სადრენაჟო შლანგი შიდა ბლოკის თბოიზოლაციის მასალების ჩაღრმავებაში.

შიდა/გარე ელექტრო კაბელი შიდა ბლოკის უკანა მხრიდან შეიტანეთ და წინა მხრიდან გამოწიეთ, შემდეგ შეაერთეთ ისინი.

გამაგრებული ზეთით დაფარეთ გაფართოებული შეერთების ზედაპირი და შეაერთეთ მილები. შეაერთებული ნაწილი მჭიდროდ დაფარეთ თბოიზოლაციის მასალებით და დარწმუნდით, რომ დამაგრებულია წებოვანი ლენტით.



- შიდა/გარე ელექტრო კაბელი და სადრენაჟო შლანგი უნდა შეკრათ გამაგრებული აგენტის მილებთან დამცავი ლენტით.

[მილების გაყვანის სხვა მიმართულებები]

ქლიბით მოაჭერთ მილების ხვრელის თავსახური მილების გაყვანის მიმართულების შესაბამისად და შემდეგ მოხარეთ მილი კედელზე ხვრელის მდებარეობის მიხედვით. მოხრისას ფრთხილად იყავით, რომ არ დაზიანოთ მილები.


წინასწარ შეაერთეთ შიდა/გარე ელექტრო კაბელი და შემდეგ სპეციალურად გამოწიეთ შემაერთებული ნაწილის თბოიზოლაციაში შეერთებული ნაწილი.

შიდა ბლოკის კორპუსის დამაგრება

- საიმედოდ ჩამოკიდეთ დანადგარის კორპუსი სამონტაჟო ფირფიტის ზედა ჭრილებზე. გადაადგილეთ კორპუსი გვერდიდან გვერდზე, რათა დარწმუნდეთ მის საიმედო დამაგრებაში.
- კორპუსის სამონტაჟო ფირფიტაზე დასამაგრებლად, ქვედა მხრიდან ოდნავ დახრილად ასწიეთ კორპუსი და შემდეგ ვერტიკალურად ჩამოშვით. სამონტაჟო ფირფიტა

შიდა ბლოკის კორპუსის ჩამოხსნა


- შიდა ბლოკის ჩამოხსნისას, ხელით ასწიეთ კორპუსი სამაგრებიდან გასათავისუფლებლად, შემდეგ ოდნავ გამოწიეთ კორპუსის ქვედა ნაწილი გარეთ და ასწიეთ დანადგარი დახრილად, სანამ სამონტაჟო ფირფიტას არ მოშორდება.



შიდა/გარე ელექტრო კაბელის შეერთება

სადენების საფარის მოხსნა

მოხსენით ტერმინალის საფარი შიდა ბლოკის ქვედა მარჯვენა კუთხეში, შემდეგ კი მოხსენით სადენების საფარი მისი ხრახნების მოხსნით.



კაბელის შეერთება შიდა ბლოკის დაყენების შემდეგ

- ოთახის გარედან კაბელი შეიტანეთ კედლის ხვრელის მარცხენა მხარეს, სადაც უკვე არის მილი.
- კაბელი წინა მხარეს გამოწიეთ და მარჯულის გაკეთებით შეაერთეთ.

კაბელის შეერთება შიდა ბლოკის დაყენებამდე

- კაბელი დანადგარის უკანა მხრიდან შეიტანეთ და შემდეგ წინა მხარეს გამოწიეთ.
- მოუშვით სრახნები და კაბელის ბოლოები ბოლომდე ჩადეთ ტერმინალურ ბლოკში, შემდეგ კი მჭიდროდ მოუჭირეთ სრახნები.
- ოდნავ გამოწიეთ კაბელები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი სწორად არის ჩასმული და დაჭიმული.
- კაბელის შეერთების შემდეგ, აუცილებლად დაამაგრეთ შეერთებული კაბელი სადენების საფარით.



შენიშვნა:

კაბელის შეერთებისას, ყურადღებით შეამოწმეთ შიდა და გარე ბლოკების ტერმინალების ნომრები. არასწორი გაყვანილობა გამოიწვევს არასათანადო მუშაობას და დაზიანებს მოწყობილობას.

შემაერთებელი გაყვანილობა 4G1.088²

- თუ მიწოდების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა სერვისის აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირმა. შემაერთებელი მავთულის ტიპია H07RN-F.
- თუ PCB-ზე დამცავი ჩამრთველი (ფუზი) გატეხილია, შეცვალეთ იგი T.3.15A 250VAC ტიპის ჩამრთველი (შიდა).
- გაყვანილობის მეთოდი უნდა შესაბამისობაში იყოს ადგილობრივ გაყვანილობის სტანდარტს.
- ინსტალაციის შემდეგ, დენის შტეფსელი ადვილად მისაწვდომი უნდა იყოს.
- ფიქსირებულ გაყვანილობაში უნდა იყოს ჩართული ავტომატური ამომრთველი. ამომრთველი უნდა იყოს ყველა პოლუსიანი გადამრთველი და მის ორ კონტაქტს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 3 მმ.

კვების ბლოკის მონტაჟი/ინსტალაცია

- დენის წყარო უნდა გამოიყენებოდეს ექსკლუზიურად კონდიციონერისთვის.
- ნოტიო ადგილას კონდიციონერის დაყენების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაინსტალიროთ დენის გაჟონვის ამომრთველი.
- სხვა ადგილებში დაყენებისთვის, შეძლებისდაგვარად გამოიყენეთ ავტომატური ამომრთველი.

მიწების ქრა და გაფართოება

მიწის მოჭრა ხორციელდება მიწის საჭრელით და ბურბუშელები უნდა მოიხსნას. გაფართოების საყელურის ჩასმის შემდეგ, ხორციელდება გაფართოების სამუშაოები.

გაფართოების ხელსაწყო პუნსონი
მოაცილეთ წახაზები

1.გაჭრ. მილი 2.

R32-სთვის ფლერის ინსტრუმენტი	ტრადიციული ფლერის ინსტრუმენტი
ქლაჩის ტიპი	ქლაჩის ტიპის (ხისტი ტიპის) ფრთიანი ქანჩის ტიპი (მკვერთი ტიპის)
A 0-0.588	1.0-1.588 I 1.5-2.088

- ჩადეთ გაფართოების საყელური

სწორი	არასწორი

დრენაჟე

გთხოვთ, დააინსტალიროთ სადრენაჟე მილი ისე, რომ აუცილებლად იყოს დახრილი ქვევით.

გთხოვთ, არ მოაწყოთ დრენაჟი, როგორც ეს ქვემოთ არის ნაჩვენები.

გთხოვთ, ჩაასხათ წყალი შიდა მოწყობილობის სადრენაჟე ლანგარში და დარწმუნდით, რომ დრენაჟი საიმედოდ ხორციელდება გარეთ.

თუ მოწოდებული სადრენაჟე მილი ოთახშია, გთხოვთ, აუცილებლად გამოიყენოთ თბოიზოლაცია.
Sources and related content

დრენაჟე

კოდი	პრობლემის აღწერა	ანალიზი და დიაგნოზი
ჩვენება		
E 1	ოთახის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა	გაუმართავი კონექტორის შეერთება; გაუმართავი თერმისტორი; გაუმართავი PCB;
E2	სითბოს გადამცვლელი სენსორის გაუმართაობა	
E4	შიდა EEP ROM შეცდომა	გაუმართავი EEP ROM მონაცემები; გაუმართავი EEP ROM; გაუმართავი PCB;
E7	კავშირის გაუმართაობა შიდა და გარე მოწყობილობებს შორის	შიდა მოწყობილობა - გარე მოწყობილობის სიგნალის გადაცემის შეცდომა გაყვანილობის შეცდომის გამო; გაუმართავი PCB;
E 14	შიდა ვენტილატორის ძრავის გაუმართაობა	ვენტილატორის ძრავის მიგნით მავთულის გაწყვეტის გამო გაჩერება; ვენტილატორის ძრავის გამტარი მავთულის გაწყვეტის გამო გაჩერება; შიდა მოწყობილობის გაუმართავი PCB გამო დეტექციის შეცდომა;

შეამოწმეთ ინსტალაცია და სატესტო გაშვება

- გთხოვთ, კეთილგანწყობით აუხსნათ ჩვენს მომხმარებლებს, თუ როგორ იმუშაონ ინსტრუქციის სახელმძღვანელოს მეშვეობით.

სატესტო გაშვებისთვის შეამოწმეთ პუნქტები 0 მონიშნეთ ✓ უჯრებში

აირის გაქონვა მილის შეერთებიდან?

მილის შეერთების თბოიზოლაცია?

შიდა და გარე შემაერთებელი სადენები მყარად არის ჩასმული ტერმინალის ბლოკში?

შიდა და გარე შემაერთებელი გაყვანილობა მყარად არის დამაგრებული?

დრენაჟი საიმედოდ ხორციელდება?

მიწის მავთული მყარად არის შეერთებული?

შიდა მოწყობილობა მყარად არის დამაგრებული?

დენის წყაროს ძაბვა შეესაბამება კოდს?

არის თუ არა რაიმე ხმაური?



ნათურა ნორმალურად ანათებს?

გაგრძელება და გათბობა (თუ არის თბური ტუმბო) ნორმალურად ხორციელდება?

ოთახის ტემპერატურის რეგულატორის მუშაობა ნორმალურია?

ტექ. მომსახურება

კონდიციონერის ჭკვიანურად გამოყენებისთვის

ოთახის სათანადო ტემპერატურის დაყენება 	არ დაბლოკოთ ჰაერის შესასვლელი ან გამოსასვლელი 
მუშაობისას დახურეთ კარები და ფანჯრები 	გამოიყენეთ ტაიმერი ეფექტურად
თუ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა იქნას გამოყენებული, გამორთეთ დენის მთავარი ჩამრთველი	გამოიყენეთ ქაღალუები ეფექტურად

პულტი



არ გამოიყენოთ წყალი, გაწმინდეთ კონტროლური მძრავი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ მინის საწმენდი ან ქიმიური ქსოვილი.

შიდა კორპუსი

გაწმინდეთ კონდიციონერი რბილი და მშრალი ქსოვილით. სერიოზული ლაქებისთვის გამოიყენეთ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება, წყალში გაზავებული. გაწურეთ ქსოვილიდან წყალი გაწმენდამდე, შემდეგ კი მთლიანად მოწმინდეთ სარეცხი საშუალება..

არ გამოიყენოთ შემდეგი საწმენდი საშუალებები

ბენზინი, ბენზოლი, გამსხელი ან გაწმენდი ცხელი წყალი 40°C-ზე მეტი (104°F) -მ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობის საფარი. იწვევს ფერის შეცვლას ან დეფორმაციას.

- ჰაერის ფილტრის გაწმენდა 1 დააჭირეთ ლილავს "SMART" 5 წამის განმავლობაში, რათა ნაწილობრივ აწიოთ პანელი.
- ხელით გააღეთ პანელი და დაამაგრეთ პანელი დამჭერით 3 ამოიღეთ ფილტრი iiiii
- 4 გაწმინდეთ ფილტრი .I-. 5 დააინსტალირეთ ფილტრი ;;
- 6 ამოიღეთ დამჭერი და დახურეთ პანელი ,E)
- 7 ხანგრძლივად დააჭირეთ ლილავს "SMART" და პანელი ავტომატურად ჩამოიწევს და იხურება

ჰაერის გამწმენდი ფილტრის შეცვლა

5 წამის განმავლობაში პანელის ნაწილობრივ ასაწევად.

2. მოხსენით სტანდარტული ჰაერის ფილტრი. ოდნავ ზემოთ გადაწიეთ სახელური ფილტრის გასათავისუფლებლად, შემდეგ გამოაძვრეთ იგი.



9

f

O

3. მიაგაგრეთ ჰაერის გამწმენდი ფილტრი. ჰაერის გამწმენდი ფილტრის მოწყობილობები ჩაღეთ მარჯვენა და მ. ფილტრის ჩარჩოებში.



ყურადღება:

ფოტოკატალიზური ჰაერის გამწმენდი ფილტრის თეთრი მსხვილ გარეთ უნდა იყოს მიმართული, ხოლო შავი მხარე - დანადგარისკენ. ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალების მქონე ჰაერის გამწმენდი ფილტრის მწვანე მხარე გარეთ უნდა იყოს მიმართული, ხოლო თეთრი მხარე - დანადგარისკენ.

5. დახურეთ შემდეგი ცხური

ხანგრძლივად დააჭირეთ ლილავს "SMART" და პანელი ავტომატურად ჩამოვა და დაიხურება.

შენიშვნა:

- მტვერი ხშირად უნდა მოაცილოთ მტვერსასრუტით ფოტოკატალიზური ჰაერის გამწმენდი ფილტრი მზის სხივებით გარკვეული დროის განმავლობაში მუშავდება. ჩვეულებრივ ოჯახში ის ყოველ 6 თვეში ერთხელ მუშავდება მზის სხივებით.
- ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალების მქონე ჰაერის გამწმენდი ფილტრი დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება და მისი შეცვლა საჭირო არ არის. მაგრამ მათი გამოყენების პერიოდში, მტვერი ხშირად უნდა მოაცილოთ მტვერსასრუტით ან მსუბუქად გაფერთხოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი ეფექტურობა დაიკლებს.
- გთხოვთ, შეინახოთ ბაქტერიების საწინააღმდეგო საშუალების მქონე ჰაერის გამწმენდი ფილტრი გრილ და მშრალ პირობებში და მოერიდეთ ხანგრძლივად მზის პირდაპირ სხივებს მისი გამოყენების შეწყვეტისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი სტერილიზაციის უნარი შემცირდება.

სიფრთხილის ზომები

გაფრთხილება

გთხოვთ, მონტაჟისთვის დაუკავშირდეთ გაყიდვების/სერვის ცენტრს.

ნუ ეცდებით კონდიციონერის დამოუკიდებლად დაყენებას, რადგან არასწორმა მუშაობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან წყლის გაჟონვა.

გაფრთხილება

როდესაც აღმოჩენილია რაიმე დარღვევა, როგორცაა დამწვარი სუნი,

გამოიყენეთ ექსკლუზიური

შეამოწმეთ სათანადო

დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ

დენის წყარო ამომრთველით

დრენაჟის მონტაჟი

მუშაობის დილაკი და

დაუკავშირდით გაყიდვების ცენტრს.

მკაცრი

აღსრულება

მკაცრი

აღსრულება

შეაერთეთ დენის

გამოიყენეთ სათანადო

კვების კაბელი გამოსასვლელში

ძაბვა

ნუ გამოიყენებთ დენის კაბელს, რომელიც

დაგრძელებულია ან

ნაწილობრივ არის შეერთებული

არ დააინსტალიროთ ისეთ ადგილას, სადაც არის

დანადგარის გარშემო აალებადი გაზის გაჟონვის

შესაძლებლობა.

არ დაუშვათ დანადგარის ორთქლზე ან ზეთის

ორთქლზე

ზემოქმედება.

მკაცრი

აღსრულება

მკაცრი

აღსრულება

აკრძალვა

არ გამოიყენოთ დენის

ფრთხილად იყავით, რომ არ

არ ჩადოთ საგნები ჰაერის

კაბელი შეკვრაში.

დააზიანოთ დენის კაბელი.

შემშვებში ან გამომშვებში.

აკრძალვა

აკრძალვა

აკრძალვა

არ დაიწყეთ ან შეწყვიტოთ

არ მიმართოთ ჰაერის ნაკადი

არ სცადოთ შეკეთება ან

მუშაობა დენის კაბელის

პირდაპირ ადამიანებზე,

თვითონ რეკონსტრუქცია.

გათიშვით და ა.შ.

განსაკუთრებით ჩვილებზე ან

ხანდაზმულებზე.

შეაერთეთ მიწის

კაბელი.

დამიწება

აკრძალვა

აკრძალვა

არ გამოიყენოთ საკვების,

სიფრთხილე

დროდადრო შეუშვით სუფთა

არ მართოთ გადამრთველი

ხელოვნების ნიმუშების, ზუსტი

ჰაერი, განსაკუთრებით მაშინ,

სველი ხელით.

მოწყობილობების, მოშენების ან

როდესაც გაზის მოწყობილობა

კულტივირებისთვის.

მუშაობს ამავე დროს.

მკაცრი

აკრძალვა

აკრძალვა

შეამოწმეთ სამონტაჟო

არ დააინსტალიროთ დანადგარი

არ დაასხათ წყალი დანადგარს

სადგამის გამართული მდგომარეობა

ბუხართან ან სხვა გამათბობელ

გასაწმენდად

მოწყობილობასთან ახლოს.

აკრძალვა

აკრძალვა

აკრძალვა

არ მოათავსოთ ცხოველები ან

არ მოათავსოთ რაიმე საგნები

არ მოათავსოთ ყვავილების

მცენარეები ჰაერის ნაკადის

დანადგარზე ან არ ახვიდეთ

ვაზა ან წყლის კონტეინერები

პირდაპირ გზაზე

მასზე.

დანადგარის თავზე.

პრობლემების მოგვარება

სერვისის გამოძახებამდე, პირველ რიგში
შეამოწმეთ შემდეგი.

შემდეგი ცხრილი:

მოვლენა	მიზეზი ან შემოწმების პუნქტები
სისტემა დაუყოვნებლივ არ იწყებს მუშაობას	როდესაც მოწყობილობა ჩერდება, ის დაუყოვნებლივ არ იწყებს მუშაობას, სისტემის დასაგავად 3 წუთი უნდა გავიდეს. დენის შტეფსელის ამოღებისა და ხელახლა ჩასმისას, კონდიციონერის დასაგავად, 3 წუთის განმავლობაში იმუშავებს დამცავი წრედი
ნორმალური მუშაობა	ისმის ხმაური
	გამოიყოფა სუნი
	გამოიყოფა ნისლი ან ორთქლი
	მშრალ რეჟიმში, ვენტილატორის სიჩქარის შეცვლა შეუძლებელია
777	
მრავალჯერადი შემოწმება	ცუდი გაგრილება

სიფრთხილის ზომები

- არ დაბლოკოთ ან დაფაროთ კონდიციონერის სავენტილაციო ცხაური. არ ჩადოთ თითები ან სხვა რამ შემშვებში/გამშვებში და მბრუნავ ჟალუზში
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (მათ შორის ბავშვების) ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ იმ პირის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე.
- ბავშვებს უნდა მიეცეთ ზედამხედველობა, რათა უზრუნველყონ, რომ ისინი არ თამაშობენ მოწყობილობასთან.

სპეციფიკაციები

- მაცივართან დაკავშირებული წრედი გაჟონვისგან დაცულია.
- მოწყობილობა ადაპტირებულია შემდეგ სიტუაციაში

1. გარემოს ტემპერატურის გამოყენებადი დიაპაზონი:

შემდეგი ცხრილი:

	შიდა	გარე
გაგრილება	მაქსიმალური: D B/WB 35°C/24°C მინიმალური D.B/W.B 21°C/15°C	მაქსიმალური: D.B I B/W.E. 43°C/26°C მინიმალური D.B -20°C
გათბობა	მაქსიმალური D. B 27°C მინიმალური: D.B 10°C	მაქსიმალური D.B/WB 24°C/18°C მინიმალური D.B -20°C

შენიშვნა: ბულგარეთში მცხოვრებმა მომხმარებლებმა, მოწყობილობის მუშაობის ლიმიტების შესახებ, იხილეთ სახელმძღვანელოს ბულგარული ვერსია

2. თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა ან მისმა სერვისის აგენტმა ან მსგავსმა კვალიფიკაციის მქონე პირმა.
3. თუ შიდა ბლოკის დამცავი ჩამრთველი (ფუზი) PC დაფაზე გატეხილია, შეცვალეთ იგი T 3.15A/250V ტიპის ჩამრთველით. თუ გარე ბლოკის დამცავი ჩამრთველი გატეხილია, შეცვალეთ იგი T25A/250V ტიპის ჩამრთველით.
4. გაყვანილობის მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ გაყვანილობის სტანდარტს
5. ინსტალაციის შემდეგ, დენის შტეფსელი ადვილად მისაწვდომი უნდა იყოს.
6. გამოყენებული ელემენტი სათანადოდ უნდა განადგურდეს.

7. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი მცირეწლოვანი ბავშვების ან უმწეო პირების მიერ ზედამხედველობის გარეშე გამოსაყენებლად.
8. მცირეწლოვან ბავშვებს უნდა მიეცეთ ზედამხედველობა, რათა უზრუნველყონ, რომ ისინი არ თამაშობენ მოწყობილობასთან.
9. გთხოვთ, გამოიყენოთ სათანადო დენის შტეფსელი, რომელიც შეესაბამება დენის კაბელს.
10. დენის შტეფსელს და შემაერთებელ კაბელს უნდა ჰქონდეს მიღებული ადგილობრივი დამოწმება
11. მოწყობილობების დასაცავად, გთხოვთ, ჯერ გამორთოთ კონდიციონერი და დენის გათიშვამდე მინიმუმ 30 წამი დაელოდოთ

მისამართი: Haier-ის ინდუსტრიული პარკი, ჰაიერის გზა, მაღალტექნოლოგიური ზონა, ცინგდაოს ქალაქი, შანდუნის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

კონტაქტები: TEL +86-532-8893-7937

ვებგვერდი: www.haierhvac.eu