

Haier

გაყოფილი ტიპის ოთახის ჰაერის კონდინციონერი
ინსტრუქცია



HSU-09HT203/R2

HSU-12HT303/R2

HSU-18HT203/R2

HSU-24HT203/R2


HSU-18HT203/R3

- გთხოვთ, კონდინციონერის გამოყენებამდე გაეცნოთ ამ ინსტრუქციას
| შეინახეთ ინსტრუქცია სამომავლო გამოყენებისათვის

0011518352


ნაწილები და ფუნქციები

შიდა მოწყობილობა




რეალური შესასვლელი ცხური შეიძლება განსხვავდებოდეს ინსტრუქციაში ნაჩვენებისაგან შემეწილი პროდუქტიდან გამომდინარე

გარე მოწყობილობა



დისტანციური მართვის პულტი



1. რეჟიმის ეკრანი




- სიგნალის გაგზავნის ეკრანი
- სიგნალის (წინ და უკან მოძრაობა) ეკრანი
- ვენტილაციის სიჩქარის ეკრანი



- ჩაკეტვის ეკრანი
- ტაიმერის გამორთვის ეკრანი
- ტაიმერის ჩართვის ეკრანი
- ტემპერატურის ეკრანი

შენიშვნა:
მხოლოდ გაგზავნის მოწყობილობას არ აქვს ეკრანი და ფუნქციები, რომლებიც დაკავშირებულია გათბობასთან. თუ თქვენ მიერ შეძენილ მოწყობილობას აქვს ჯანსაღი ფუნქცია, მიჰყევით მას. თუ არა, გთხოვთ, დააიგნორეთ.

ბატარიის ჩადება



- ამოიღეთ ბატარიის სახურავი;
- ჩადეთ ბატარეები, როგორც ნაჩვენებია ილუსტრაციაზე.
2 R-03 ბატარეები, ალდგენის გასაღები (ცილინდრი);
- დარწმუნდით, რომ ბატარეები ჩადებულია "+" / "-" ნიშნების შესაბამისად.

4. ჩადეთ ბატარეა, შემდეგ კვლავ დაახურეთ სახურავი.

შენიშვნა:

- სიგნალის გადამცემის თავსა და მიმღების ხერხელს შორის მანძილი უნდა იყოს 7 მეტრზე ნაკლები, ხოლო გზაზე არ უნდა იყოს დაბრკოლებები.
- თუ ოთახში დამონტაჟებულია ელექტრონული დაწყების ფლუორესცენტური ნათურა ან გადართავი ფლუორესცენტური ნათურა ან უსადენო ტელეფონი, მიმღები შეიძლება ხელშეუხებლად იყოს სიგნალების მიღებაში, ამიტომ მანძილი შიდა ბლოკამდე უნდა იყოს უფრო მცირე.
- სრული ან გაურკვეველი ეკრანი მუშაობის დროს მიუთითებს, რომ ბატარეები დაცლილია. გთხოვთ, შეცვალოთ ბატარეები.
- თუ დისტანციური მართვის პულტი ვერ მუშაობს ნორმალურად, ამოიღეთ ბატარეები და რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩადეთ ისინი ხელახლა.

მართვა

დაწყება/გაჩერება


დისტანციური მართვის პულტი



1. მოწყობილობის ჩართვა
დააჭირეთ ON/OFF ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე, მოწყობილობა ჩაირთვება.

2. ტემპერატურის არჩევა
დააჭირეთ TEMP+ / TEMP- ღილაკს:
TEMP+: ყოველ დაჭერაზე ტემპერატურა იზრდება 1°C-ით. თუ ღილაკს გაგრძელებით დააჭერთ, ტემპერატურა სწრაფად იზრდება.
TEMP-: ყოველ დაჭერაზე ტემპერატურა მცირდება 1°C-ით. თუ ღილაკს გაგრძელებით დააჭერთ, ტემპერატურა სწრაფად ეცემა.
აირჩიეთ სასურველი ტემპერატურა.

3. ვენტილატორის სიჩქარის არჩევა
დააჭირეთ FAN ღილაკს. ყოველი დაჭერისას სიჩქარე იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით:
დისტანციური მართვის პულტი:



ჰაერის კონდიციონერი მუშაობს კვანძზე მითითებული ვენტილატორის სიჩქარით.
როდესაც FAN რეჟიმი AUTO-ზეა დაყენებული, ჰაერის კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით.

საპერატორ რეჟიმი	კვანძი	პულტი	შენიშვნა
AUTO			ავტომატური რეჟიმი ღრის. ჰაერის კონდიციონერი ავტომატურად ირჩევს გაგრილების ან გათბობის რეჟიმს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით. როდესაც FAN ავტომატურ რეჟიმში დაყენებული, ჰაერის კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით.
COOL			მოლოდ გაგრილების ფუნქციის მქონე მოდელს არ გააჩნიათ გათბობისათვის დაყენებული ღილაკები და ფუნქციები.
DRY			DRY რეჟიმში, როდესაც ოთახის ტემპერატურა დაფიქსირებული ტემპერატურაზე დაბალია +2°C, მოწყობილობა მუშაობს ეფექტურად დაბალი სიჩქარით, მიუხედავად ვენტილატორის პარამეტრებისა.
HEAT			HEAT რეჟიმში, გათბობისთვის ჰაერი გათბობის მიერ დაფიქსირებული ტემპერატურაზე მაღალია, ჰაერის ნაკადი თბილი ავირის ფუნქციით.
FAN	არაფერი		FAN რეჟიმში, მოწყობილობა არ მუშაობს COOL ან HEAT რეჟიმში, არამედ მხოლოდ ვენტილატორის რეჟიმში. ავტომატური რეჟიმი (AUTO) არ არის ხელმისაწვდომი FAN რეჟიმში და ტემპერატურის დაყენება გაუაზრებელია. როდესაც FAN ავტომატურ რეჟიმში დაყენებული, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით. FAN რეჟიმში, SLEEP რეჟიმი არ არის ხელმისაწვდომი.

ჰაერის მოძრაობის მიმართულების მართვა

1. ვერტიკალური პირი

პოზ. 1



პოზ. 2



პოზ. 3



პოზ. 4



(ავტ. ქანაობა)

პოზ. 5



პულტი

COOL/DRY/AUTO (თვედაირველი მდგომარეობა):

HEAT (თვედაირველი მდგომარეობა):



(არა)

2. დააჭირეთ ღილაკს. იცვლება შემდეგნაირად: პოზ. 4

დააჭირეთ ისევ ამ ღილაკს, ვერტიკალური პირი გაჩერდება

მოქმედ პოზიციაში, ქანაობის ფუნქცია შეჩერდება.

3. დააჭირეთ ღილაკს რომ აირჩიოთ პოზ.2 და პოზ. 3

გაფრთხილებები:

- როდესაც ხელით არეგულირებთ პირს, გამორთეთ მოწყობილობა.
- მაღალი ტენიანობის დროს, შესაძლოა კონდენსატის წარმოქმნა ჰაერის გამოსასვლელში, თუ ყველა ვერტიკალური ფარდა მარცხნივ ან მარჯვნივ დარეგულირებული.
- მიზანშეწონილია, COOL ან DRY რეჟიმში ჰორიზონტალური ფლაპირები დიდი ხნის განმავლობაში ქვევით მდგომარეობაში არ დატოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსატი.

შენიშვნა:

დისტანციური მართვის პულტით გამორთვის შემდეგ ხელახლა ჩართვის დროს, დისტანციური მართვის პულტი ავტომატურად დაუბრუნდება მანამდე დაყენებულ პირის პოზიციას.

მართვა

ჯანმრთელი ოპერაცია

(ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომი არ არის ზოგიერთ მოდელზე)

დააჭირეთ HEALTH ღილაკს დამატებითი პარამეტრების შესარჩევად, როდესაც

დისპლეიზე გამოჩნდება,  და შემდეგ გადადით ჯანმრთელობის ფუნქციაზე.

კონდიციონერში ჩაშენებული ანიონების გენერატორი აწარმოებს დიდი რაოდენობით ანიონებს, რაც ეფექტურად აბალანსებს ჰაერში პოზიტიური და უარყოფითი იონების რაოდენობას, ასევე კლავს ბაქტერიებს და აჩქარებს მტვრის ნაწილაკების დალექვას ოთახში, რითაც ხდება ოთახის ჰაერის გაწმენდა.



ჯანმრთელი ნეგატიური იონები

ტაიმერის ჩართვა/გამორთვა – ჩართვის/გამორთვის ოპერაცია

1. მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ, აირჩიეთ სასურველი მუშაობის რეჟიმი.
2. დააჭირეთ TIMER ღილაკს ტაიმერის რეჟიმის შესაცვლელად. ყოველ დაჭერაზე ეკრანზე იცვლება შემდეგნაირად: დისტანციური მართვის პულტი:



შემდეგ აირჩიეთ სასურველი ტაიმერის რეჟიმი (TIMER ON, TIMER OFF ან TIMER ON-OFF). "ON" ან "OFF" მოციმციმებს.

3. დააჭირეთ  /  ღილაკს დროის დასაყენებლად.

-  ღილაკის ყოველ დაჭერაზე, პირველ 12 საათში დრო იზრდება 0.5 საათით, 12 საათის შემდეგ - 1 საათით.

-  ღილაკის ყოველ დაჭერაზე, პირველ 12 საათში დრო მცირდება 0.5 საათით, 12 საათის შემდეგ - 1 საათით.

დროის დაყენება შესაძლებელია 24 საათის ფარგლებში.

4. ტაიმერის დაყენების დადასტურება



დროის დარეგულირების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს და დაადასტურეთ. ON ან OFF ღილაკი შეწყვეტს ციმციმს.

5. ტაიმერის რეჟიმის გაუქმება

დააჭირეთ ტაიმერის ღილაკს, სანამ დროის ჩვენება არ გაქრება.

მინიშნებები:

ბატარეების შეცვლის ან ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, დროის დაყენება ხელახლა უნდა მოხდეს. TIMER ON ან TIMER OFF-ის დროის მიხედვით, შესაძლებელია Start-Stop ან Stop-Start რეჟიმის მიღწევა.

POWER/SOFT ოპერაცია

(ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომი არ არის ზოგიერთ მოდელზე)

(1) POWER ოპერაცია

როდესაც გჭირდებათ სწრაფი გათბობა ან გაგრილება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია.

დააჭირეთ  ღილაკს დამატებითი პარამეტრების შესარჩევად. როდესაც ეკრანზე გამოჩნდება  და დაიწყებს ციმციმს, შემდეგ დააჭირეთ , რომ გადახვიდეთ POWER ფუნქციაზე. ფუნქციის გასაუქმებლად, კვლავ შედით დამატებითი პარამეტრებში და გააუქმეთ POWER ფუნქცია.

(2) QUIET ოპერაცია

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია, როდესაც გჭირდებათ წყნარი გარემო დასვენების ან კითხვისთვის.

დააჭირეთ QUIET ღილაკს, დისტანციური მართვის პულტი

გამოსახავს , და ჩაირთვება ხმაურის შემცირების რეჟიმი. ამ ღილაკის კვლავ დაჭერით ფუნქცია გაუქმდება.

შენიშვნა:


POWER რეჟიმში მუშაობისას, სწრაფი COOL რეჟიმში, ოთახში შეიძლება შეინიშნებოდეს ტემპერატურის არათანაბრად განაწილება.

ხანგრძლივი QUIET რეჟიმის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს არასაკმარისად გაგრილებული ან გახურებული ჰაერის ეფექტი.

გადაუდებელი მუშაობის რეჟიმი და ტესტირების რეჟიმი

გადაუდებელი მუშაობის რეჟიმი

- გამოიყენეთ ეს რეჟიმი მხოლოდ მაშინ, როცა დისტანციური მართვის პულტი გაუმართავია ან დაიკარგა.
- როცა დაჭერით გადაუდებელი მუშაობის ღილაკს, გაისმება ერთჯერადი "პი" ხმა, რაც მიუთითებს ამ რეჟიმის დაწყებაზე.
- ამ რეჟიმში სისტემა ავტომატურად ირჩევს მუშაობის რეჟიმს (გაგრილება ან ვენტილაცია) ოთახის ტემპერატურის მიხედვით.



ოთახის ტემპ.	საოპერაციო რეჟიმი	გამსაზღვრ. ტემპ.	ტაიმერის რეჟიმი	ჰაერის ტრიალი
23°-ის ზემოთ	COOLING	26°C	არა	ავტომატური
23°-ის ქვემოთ	HEAT	23°C	არა	ავტომატური
(მხოლოდ ვენტილაციის მოწყობილობის ოთახის ტემპ.)		საოპერაციო რეჟიმი	გამსაზღვრ. ტემპ.	ტაიმერის რეჟიმი
23°-ის ქვემოთ		FAN	26°C	NO

* შეუძლებელია მშრალ რეჟიმში ოპერირება

ტესტირების რეჟიმი:

ტესტირების ღილაკი იგივეა, რაც სასწრაფო მუშაობის ღილაკი.

- გამოიყენეთ ეს ღილაკი ტესტირების რეჟიმში, როცა ოთახის ტემპერატურა 16°C-ზე დაბალია. ნორმალურ მუშაობაში არ გამოიყენოთ.

- დააჭირეთ ტესტირების ღილაკს 5 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. როცა ორჯერ გაიგონებთ "პი" ხმას, ხელი აიღეთ ღილაკიდან: გაგრილების რეჟიმი დაიწყება "მაღალი" სიჩქარით.

- 30 წუთის შემდეგ ტესტირების რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება (მხოლოდ 22K და 24K მოდელებისთვის).



კომფორტული ძილი

დააჭირეთ  ღილაკს დამატებითი პარამეტრების


შესარჩევად. როდესაც ეკრანზე გამოჩნდება , დაიწყებს ციციკს, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს ძილის რეჟიმში გადასასვლელად.



მუშაობის რეჟიმი


1. COOL ან DRY რეჟიმში:

- ძილის რეჟიმის დაწყებიდან 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა გაიზრდება 1°C -ით დაყენებულ ტემპერატურაზე. კიდევ 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა კვლავ გაიზრდება 1°C -ით. მოწყობილობა იმუშავებს დამატებით 6 საათს, შემდეგ გამოირთვება. ტემპერატურა დარჩება დაყენებულზე მაღალი, რათა ოთახის ტემპერატურა არ იყოს ძილისთვის ზედმეტად დაბალი. SEEP ოპერაცია იწყება Sleep ოპერაცია წყდება



2. HEAT რეჟიმში:

1. ძილის რეჟიმის დაწყებიდან 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა გახდება 2°C -ით დაბალი ვიდრე დაყენებული ტემპერატურა. კიდევ 1 საათის შემდეგ, ტემპერატურა კვლავ შემცირდება 2°C -ით. დამატებით 3 საათის შემდეგ, ტემპერატურა გაიზრდება 1°C -ით. მოწყობილობა იმუშავებს დამატებით 3 საათს, შემდეგ გამოირთვება. ტემპერატურა დარჩება დაყენებულზე დაბალი, რათა ოთახის ტემპერატურა არ იყოს ძილისთვის ზედმეტად მაღალი.



3. AUTO რეჟიმში:

მოწყობილობა მუშაობს შესაბამისი ძილის რეჟიმით, რომელიც ავტომატურად შერჩეულ მუშაობის რეჟიმზე ადაპტირდება.

4. FAN რეჟიმში:

არ გააჩნია ძილის რეჟიმის ფუნქცია.

5. როდესაც წყნარი ძილის რეჟიმი დაყენებულია 8 საათზე, დროის რეგულირება შეუძლებელია. როდესაც ტაიმერის ფუნქციაა ჩართული, ძილის რეჟიმის დაყენება შეუძლებელია. ძილის რეჟიმის დაყენების შემდეგ, თუ მომხმარებელი ტაიმერს დააყენებს, ძილის რეჟიმი ავტომატურად გაუქმდება; მოწყობილობა გადავა ტაიმერის რეჟიმში. თუ ორივე რეჟიმი ერთდროულად იქნება ჩართული, რომელიმე მათგანის დასრულების შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება და მეორე რეჟიმი გაუქმდება.

შენიშვნა:

ტაიმერის რეჟიმის ჩართვისას ძილის რეჟიმის დაყენება შეუძლებელია. ძილის რეჟიმის დაყენების შემდეგ, თუ ტაიმერი დაიყენებს, ძილის რეჟიმი გაუქმდება; მოწყობილობა გადავა ტაიმერის რეჟიმში.

*ენერგიის გათიშვის აღდგენის შენიშვნა:

1. დააჭირეთ ძილის ღილაკს 10-ჯერ 5 წამში და შედით ფუნქციაში 4 ხმის მოსმენის შემდეგ.
2. ფუნქციიდან გამოსასვლელად, კვლავ დააჭირეთ ძილის ღილაკს 10-ჯერ 5 წამში 2 ხმის მოსმენის შემდეგ.

ენერგიის გათიშვის აღდგენის ფუნქცია:

- თუ მოწყობილობა პირველად იწყებს მუშაობას, კომპრესორი არ იმუშავებს მანამ, სანამ 3 წუთი არ გასვლის.
- ენერგიის აღდგენის შემდეგ, მოწყობილობა ავტომატურად გაეშვება და კომპრესორი 3 წუთის შემდეგ დაიწყებს მუშაობას.

ჯანსაღი ჰაერის ნაკადის მართვა

1. დააჭირეთ დასაწყებად

კომფორტული მუშაობის პირობების დასაყენებლად.

2. ჯანმრთელი ჰაერის ნაკადის ფუნქციის დაყენება

დააჭირეთ 

ღილაკს დამატებითი პარამეტრების შესარჩევად. ამ ღილაკის ზედიზედ დაჭერით, ფარდების პოზიცია ციკლურად შეიცვლება შემდეგ სამ პოზიციას შორის. აირჩიეთ სასურველი რხევის პოზიცია, შემდეგ კი

დააჭირეთ  ღილაკს დასადასტურებლად.



3. ჯანსაღი ჰაერის ნაკადის ფუნქციის გაუქმება

დააჭირეთ  ღილაკს დამატებითი პარამეტრების შესარჩევად. ამ ღილაკის ზედიზედ დაჭერით, ფარდების პოზიცია კვლავ ციკლურად შეიცვლება სამ პოზიციას შორის, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს  გასაუქმებლად.

გაფრთხილება:

არ მანიაპულიროთ ფლაპებით ხელით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცხაური არასწორად იმუშავებს. თუ ცხაური არ მუშაობს სწორად, გააჩერეთ ერთი წუთის განმავლობაში, შემდეგ ჩართეთ და მოახდინეთ რეგულირება დისტანციური მართვის პულტით.

შენიშვნა:

1. ჯანსაღი ჰაერის ნაკადის ფუნქციის დაყენების შემდეგ, ღობის პოზიცია ფიქსირდება.
2. გაგრილების დროს მიზანშეწონილია  რეჟიმის არჩევა.
3. გაგრილების და გაშრობის რეჟიმში, კონდიციონერის ხანგრძლივი მუშაობისას მაღალი ტენიანობის პირობებში, შეიძლება ცხაურზე წარმოიქმნას კონდენსატი.

ოთახის ოპტიმალური ტემპერატურის დაყენება



ოპტიმალური ტემპერატურა**

მუშაობის დროს დახურეთ კარები და ფანჯრები




გაეროვების რეჟიმში პირდაპირი მზის სხივების შეღწევა შეზღუდული იქნება ან აღუდგენი

თუ მოწყობილობას დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გამორთეთ ელექტრომომარაგების მთავარი შემრთველი




OFF


ჰაერის შემომაველი ან გამომაველი ხვრელები არ დაბლოკოთ



ეფექტურად გამოიყენეთ ტაიმერი



ეფექტურად გამოიყენეთ ფარდები



დისტანციური მართვის პულტი



არ გამოიყენოთ წყალი. გაწმინდეთ მართვის პულტი მშრალი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ შუშის ან ქიმიური ქსოვილი.

შიდა ბლოკი



გაწმინდეთ კონდიციონერი რბილი, მშრალი ქსოვილით. რთული ლაქებისთვის გამოიყენეთ წყლით განზავებული ნეიტრალური საწმენდი საშუალება. გაწმენდამდე კარგად გაწურეთ ქსოვილი. საწმენდი საშუალება სრულად მოწმინდით

არ გამოიყენოთ შემდეგი საშუალებები



ბენზინი, თხევადი საწმენდი საშუალებები გამაჯანსაღებელი საშუალებები (შეიძლება დაზიანოს მოწყობილობის საფარი)



40°C-ზე (104°F) მეტი ტემპერატურის წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს ფერის შეცვლა ან დეფორმაცია.

ჰაერის ფილტრის გაწმენდა

1. გახსენით შემომაველი ცხური ზემოთ გამოწვევით.
2. ამოიღეთ ფილტრი.
3. გაწმინდეთ ფილტრი. გამოიყენეთ მტვერსასრუტი მტვრის მოსაშორებლად, ან დაიბანეთ ფილტრი წყლით. დაბანის შემდეგ, ფილტრი მთლიანად გააშრეთ ჩრდილში.
4. დააყენეთ ფილტრი.
5. დახურეთ შემომაველი ცხური




Once every two weeks

ჰაერის გაწმენდი ფილტრის გამოცვლა (შენიშვნა: ჰაერის გაწმენდი ფილტრი არჩევითი ნაწილია)

1. შემომაველი ცხურის გახსნა გამოიყენეთ პატარა მოწყობილობა სახელად "ცხურის-საყრდენი", რომელიც მდებარეობს შიდა ბლოკის მარჯვენა მხარეს, რათა გახსნათ შემომაველი ცხური.



2. სტანდარტული ჰაერის ფილტრის ამოღება ფილტრის გამოშვებისთვის ოდნავ ზემოთ სრიალებით გადაიტანეთ საკიდი, შემდეგ ამოიღეთ იგი.




ძველი ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის ამოღება.



3. ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის დაყენება ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის აქსესუარები მოათავსეთ მარჯვენა და მარცხენა ფილტრის ჩარჩოებში.



4. სტანდარტული ჰაერის ფილტრის დაყენება (აუცილებელი მონტაჟი)



ATTENTION:

ყურადღება:

- ფოტოკატალიზური ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის თეთრი მხარე უნდა იყოს გარეთ, ხოლო შავი მხარე - მოწყობილობისკენ.
- ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის მწვანე მხარე უნდა იყოს გარეთ, ხოლო თეთრი მხარე - მოწყობილობისკენ.

5. შემომაველი ცხურის დახურვა ღობე მყარად დახურეთ.

შენიშვნა:

- ფოტოკატალიზური ჰაერის გასაწმენდი ფილტრი დროდადრო სოლარიზებას მოითხოვს. ჩვეულებრივ ოჯახში, ეს უნდა გაკეთდეს ყოველ 6 თვეში ერთხელ.
- ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრი გრძელვადიანი გამოყენებისთვისაა და ჩანაცვლება არ სჭირდება. თუმცა, გამოყენების პერიოდში, ხშირად უნდა ამოიღოთ მტვერი ვაკუუმით ან ფილტრის ნაზად დაკაკუნებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი მუშაობა შეიძლება დაზარალდეს.
- როდესაც ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრს არ იყენებთ, შეინახეთ იგი გრილ და მშრალ ადგილას, პირდაპირი მზის სხივებისგან დაცულად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი სტერილიზაციის უნარი შეიძლება შემცირდეს.

ყურადღება



გაფრთხილება

მონტაჟისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ გაყიდვების/სერვისის სერვის ცენტრს.

არ შეეცადოთ კონდიციონერის დამონტაჟებას თავად, რადგან არასწორი მონტაჟი შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან წყლის გაჟონვა.



გაფრთხილება

თუ შეამჩნევთ არანორმალურ მოვლენებს (როგორიცაა დამწვარი სუნის), დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა და დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.




OFF



მკაცრი დაცვა

გამოიყენეთ გამოყოფილი წრედის მქონე გამოყოფილი ელექტრომომარაგება

separate



შეამოწმეთ დრენაჟის სწორი მონტაჟი



მკაცრი დაცვა



ელექტრომომარაგების კაბელი სრულად ჩადეთ სოკეტში



მკაცრი დაცვა

გამოიყენეთ შესაბამისი ძაბვა



მკაცრი დაცვა

1. არ გამოიყენოთ გაგრძელებული ან ნაწილობრივ დაკავშირებული ელექტრომომარაგების კაბელი
2. არ დაამონტაჟოთ ადგილებში, სადაც არსებობს აალებადი ნივთიერებები
3. არ განათავსოთ მოწყობილობა ორთქლის ან ზეთის ორთქლის გავლენის ქვეშ




აკრძალვა

არ გამოიყენოთ ელექტრომომარაგების კაბელი გრებილ მდგომარეობაში.



აკრძალვა

ფრთხილად იყავით, რომ არ დაზიანდეს ელექტრომომარაგების კაბელი



აკრძალვა

- არ ჩადოთ ნებისმიერი ნივთები ჰაერის შემომაგვალ ან გამომაგვალ ხვრელებში



აკრძალვა

არ ჩართოთ ან გამართოთ მოწყობილობა ელექტრომომარაგების კაბელის გამოთქმით.





აკრძალვა

არ მიმართოთ ჰაერის ნაკადი პირდაპირ ადამიანებს, განსაკუთრებით ჩვილებს ან მოზოუცებს



აკრძალვა

არ შეეცადოთ თავად შეკეთებას ან რეკონსტრუქციას



აკრძალვა

დააკეთეთ დასამრეზი კაბელი

earthing



ყურადღება

არ გამოიყენოთ საკვების შესანახად, ხელოვნების ნივთების, ზუსტი მოწყობილობების, ცხოველების გამრავლების ან მცენარეების გასამწვანებლად.



აკრძალვა

არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა ბუხრის ან სხვა გამათბობელი მოწყობილობების ახლოს.



აკრძალვა

არ მოათავსოთ ცხოველები ან მცენარეები ჰაერის ნაკადის პირდაპირ გზაზე




აკრძალვა

პერიოდულად შემოუშვით ოთახში სუფთა ჰაერი, განსაკუთრებით თუ ერთდროულად გამოიყენება ჰაერის სხვადასხვა მოწყობილობები



მკაცრი დაცვა

შეამოწმეთ მონტაჟის სადგამის კარგი მდგომარეობა




აკრძალვა

არ მოათავსოთ ნებისმიერი ნივთები მოწყობილობაზე ან არ ასვლოთ მასზე



აკრძალვა

არ გადართოთ სველი ხელით



აკრძალვა

Do not pour water onto the unit for cleaning




აკრძალვა

არ მოათავსოთ ყვავილების ვაზა ან წყლის კონტეინერები მოწყობილობის თავზე



აკრძალვა



გადატვირთვა

სანამ მომსახურებას მოითხოვთ, გადაამოწმეთ შემდეგი

ფენომენი	მიზეზი ან შემოწმების გზა
სისტემა არ იტვირთება დაუწყონებლივ 	- როდესაც მოწყობილობა გამორთულია, ის არ ჩაირთება დაუყოვნებლივ - სისტემის დასაცავად საჭიროა 3 წუთი. - როდესაც ელექტროკაბელი ამოღებულია და ხელახლა ჩასმული, დაცვის სქემა იმუშავებს 3 წუთის განმავლობაში კონდიციონერის დასაცავად.
ხმაური ისმის 	- მოწყობილობის მუშაობისას ან გაჩერების დროს შეიძლება გაისმოს ხმაური ან ბუშტუკების ხმა. მუშაობის დაწყებიდან პირველ 2-3 წუთში ეს ხმა უფრო შესამჩნევია (ეს ხმა გამოწვეულია სისტემაში მიმოქცევის მქონე საგრილებელი აგენტით). - მოწყობილობის მუშაობისას შეიძლება გაისმოს ტაკუნის ხმა. ეს ხმა გამოწვეულია კორპუსის გაფართოებით ან შეკუმშვით ტემპერატურის ცვლილების გამო. - თუ მოწყობილობის მუშაობისას ჰერის ნაკადიდან დიდი ხმა ისმის, ჰერის ფილტრი შეიძლება ძალიან ბინძური იყოს.
გენერირდება სუნი	ეს გამოწვეულია იმით, რომ სისტემა აწარმოებს ოთახის ჰერში არსებულ სუნებს (ავეჯის, საღებარის, სიგარეტის სუნი).
გამოიფრქვევა მისტი ან ორთქლი 	COOL ან DRY რეჟიმში, შიდა ზღოვმა შეიძლება გამოტანოს ნისლი. ეს გამოწვეულია ოთახის ჰერის მოულოდნელი
შრალ რეჟიმში არ იცვლება ვინტილაციის სიჩქარე	DRY რეჟიმში, როდესაც ოთახის ტემპერატურა ხდება დაყენებულ ტემპერატურაზე 2°C-ით დაბალი, მოწყობილობა იმუშავებს ცვლად რეჟიმში დაბალი სიჩქარით, მიუხედავად ვენტილატორის პარამეტრებისა.
რამდე ნიმე შემოწმება 	- ელექტროკაბელი ჩასმულია? - ელექტროენერგია არის გათიშული? - საფუძველი გაწევა? - ჰერის ფილტრი ბინძურია? ჩვეულებრივ ის უნდა გაიწმინდოს ყოველ 15 დღეში ერთხელ. - არის თუ არა დაბრკოლებები შემომავალ და გამომავალ ხვრელებთან? - ტემპერატურა სწორადაა დაყენებული? - რამდენიმე კარი ან ფანჯარა ღია დარჩა? - არის თუ არა პირდაპირი მზის სხივები ფანჯრიდან გაგრილების რეჟიმში? (გამოიყენეთ ფარდა) - არის თუ არა ოთახში ზედმეტი სითბოს წყაროები ან ძალიან ბევრი ადამიანი გაგრილების რეჟიმში?

ყურადღება

მოწყობილობა ერგება შემდეგ სიტუაციებს

1. შესაბამისი ამბიენტური ტემპერატურის დიაპაზონი:

For: T1	გაგრილება	გარე	მაქს: 32°C/23°C მინ: D.B / W.B 18°C/14°C
		შიდა	მაქს: 43°C/26°C მინ: D.B 18°C
	გათბობა	გარე	მაქს: 27°C მინ: D.B 15°C
		შიდა	მაქს: 24°C/18°C მინ: D.B / W.B -7°C/-8°C

For: T3	გაგრილება	გარე	მაქს: 29°C/19°C მინ: 18°C/14°C
		შიდა	მაქს: 54°C/24°C მინ: 18°C
	გათბობა	გარე	მაქს: 27°C მინ: 15°C
		შიდა	მაქს: 24°C/18°C მინ: -7°C/-8°C

- თუ მიწოდების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი სერვისის აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ. დამაკავშირებელი მავთულის ტიპია H05RN-F ან H07RN-F
- თუ კომპიუტერის დაფაზე დაუკრავი გაფუჭებულია, გათხოვთ შეცვალოთ იგი T. ტიპის 3.15A/250V. თუ კომპიუტერის დაფაზე გარე ერთეულის დაუკრავი გატეხილია, გათხოვთ შეცვალოთ იგი T. 25A/250V ტიპით.
- შიდა ზღოვსა და იატაკს შორის მანძილი უნდა იყოს 2 მ-ზე მეტი.
- გაყვანილობის მეთოდი უნდა შესაბამებოდეს ადგილობრივ გაყვანილობის სტანდარტს.
- ინსტალაციის შემდეგ, დენის შეტეხვით ადვილად უნდა მიაღწიოს.
- გამოყენებული ბატარეები უნდა განადგურდეს სათანადოდ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი მცირეწლოვანი ბავშვების ან უძლური პირების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე გამოსაყენებლად.
- მცირეწლოვანი ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა არ ეთამაშონ მოწყობილობას.
- მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს საკმარისად ძლიერ საყრდენზე.
- გაყვანილობის დიაგრამა დამატებულია აპარატის შიგნით.

T1: მოქმედი ტემპერატურული დიაპაზონი
T3: მოქმედი ტემპერატურული დიაპაზონი

-7°C~43°C
-7°C~54°C